

Checklist vaste ladder op tankauto RMO

- De ladder op de tankauto mag niet door onbevoegden betreden kunnen worden.
- De ladder steekt ten minste één meter boven het toegangsniveau uit (steunbeugel). Dit betekent in de praktijk dat (de steunbeugel van) de ladder gemakkelijk opgeklapt of ingeklapt en geborgd/vergrendeld kan worden.
- Werknemers hebben te allen tijde veilige steun en houvast aan de ladder. Ook als ze met de hand lasten dragen op de ladder.
- Controleer of de vaste ladder op een deugdelijke wijze is bevestigd aan de tankauto en of er geen scheuren zijn in de verbinding tussen de vaste ladder en tankauto.
- De vrije ladderbreedte is voldoende breed.
- De sportafstand is voldoende groot en gelijk voor alle sporten.
- De sporten zijn slipvrij (antislipprofiel) en het vlakke deel heeft voldoende diepte.
- Achter de sport of trede is voldoende ruimte tot aan de wand (vrije voetruimte).
- De diameter van handgrepen en stangen is voldoende en biedt voldoende grip.
- De trap wordt opgeklapt (scharnierpunt) zodat deze bij het rijden niet de grond raakt. Hiermee wordt tevens het betreden door derden voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ladder en de steunbeugel jaarlijks worden geïnspecteerd op beschadigingen, vervormingen en verbindingen met de tankauto.
- Afmetingen voldoen aan gangbare normen en richtlijnen.

