



Controle werkwijze bij tankreiniging

Checklist voor werknemer

De werkwijze bij het reinigen van een tank, hangt af van de vloeistoffen die vervoerd zijn. Vallen deze in de gevarenklassen hoog risico? Dan moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Op het veiligheidsinformatieblad staan in dat geval H300-zinnen.

Checklist Reinigen Klasse 1 – hoog risico

Reinigingsstappen	Aandachtspunten Klasse 1
Aflaten van druk	Bronafzuiging / dampafvoer
Openen van het mangat	Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK, en bronafzuiging
Inspecteren van de binnenzijde van de tank	Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK
Aftappen van het restproduct uit de tank	Afpompen van de vloeistof of aftappen in afsluitbaar vat met adembeschermingsmiddel
Inspuiten van de tank (aerosol vorming)	Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK
Spoelkoppen plaatsen en sluiten van de mangaten	Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK
Starten en uitvoering van het wasprogramma	Mangat(en) sluiten Geen adembeschermingsmiddel als het mangat goed gesloten is
Afspuiten van de bovenzijde van de tank	Regels hogedrukspuit toepassen: gebruik lange lans, veiligheidsschoenen/-laarzen, vochtwerende kleding die de huid bedekt, chemisch bestendige handschoenen en veiligheidsbril
Aflaten van de spoelvloeistof	Product loopt via slang in goot Geen adembeschermingsmiddel
Reinigen tankafvoerpunt	Regels hogedrukspuit toepassen
Drogen van de tank	Stoom ontwijkt via openingen in dak Houd voldoende afstand
Na-controle van de tank	Geen adembeschermingsmiddel



Checklist Reinigen klassen 2 – laag risico

Reinigingsstappen	Aandachtspunten klasse 2
Aflaten van druk	Bronafzuiging / dampafvoer
Openen van het mangat	Vrij werken
Inspecteren van de binnenzijde van de tank	Vrij werken
Aftappen van het restproduct uit de tank	Vrij werken
Inspuiten van de tank (aerosol vorming)	Gebruik adembeschermingsmiddel is afhankelijk van het schoonmaakmiddel en het restant van het product
Spoelkoppenplaatsen en sluiten van de mangaten	Vrij werken
Starten en uitvoering van het wasprogramma	Mangat(en) sluiten Geen adembeschermingsmiddel
Afspuiten van de bovenzijde van de tank	Regels hogedrukspuit toepassen: gebruik lange lans, veiligheidsschoenen/-laarzen, vochtwerende kleding die de huid bedekt, chemisch bestendige handschoenen en veiligheidsbril
Aflaten van de spoelvoeistof	Product loopt via slang in goot Geen adembeschermingsmiddel
Reinigen tankafvoerpunt	Regels hogedrukspuit toepassen
Drogen van de tank	Stoom ontwijkt via openingen in dak Houd voldoende afstand
Na-controle van de tank	Geen adembeschermingsmiddel

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze veiligheidsdeskundigen via 088-2596271 of kijk op stlwerkt.nl.